

Instructies voor een eenvoudige installatie

Recoma kan worden toegepast als alternatief op OSB, spaanplaat, multiplex, gipskarton- en gipsvezelplaten.



Zagen

Gebruik zaagbladen met grove en zo weinig mogelijk tanden (18-20).

Houd hierbij lagere toerentallen op de zaagmachine aan. Bij een Festool TS 60 KEBQ neem stand 4.



Schroeven/ Bevestiging

Bevestigen met schroeven of met spreidnieten. Succesvol getest zijn Ejot Extra 904085 of 904096

- Bevestigingsafstanden: 450-600 mm voor 900-1200 mm brede platen

Gebruik gipsvezelplaatschroeven met een verzonken kop.

- Metal Stud: 1^e laag schroeven 4,2x30mm en bij 2 lagen 4,2x45 mm.
- Houten staanders: 1^e laag schroeven 4,2x40mm en bij 2 lagen 4,2x55 mm.

Boren op 1600 toeren bij een Boor met 4 snelheden, gebruik dan stand 2 of 3. Bij een klopboor stand 1 of 2.

Geschikt voor het ophangen van planken of lichte items

- Uittrekweerstand: ca. 65 kg per 4,5 mm-schroef bij 12 mm plaatdikte.

Zware objecten (zoals een wastafel) niet direct op een Recoma-wand monteren — altijd aan de achterliggende muur bevestigen of de wand extra verstevigen

